



RSD - MIYOTA 2353 (3 AIGUILLES DATE)

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la 2^e position.
2. Tournez la couronne pour mettre en place l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes à l'heure souhaitée.
3. Lorsque la couronne est repoussée à sa position normale, l'aiguille des secondes reprend sa course.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la 1^{re} position.
2. Tournez le disque de date dans le sens horaire pour régler la date.

* Si le réglage de la date est réalisé entre 21h et 1h approximativement, il se peut qu'elle ne passe pas correctement au jour suivant.

3. Une fois la date réglée, repoussez la couronne dans sa position normale.



666020/021/022

AFFICHAGE ET FONCTION DES POUSSOIRS

