



PILOTE - MIYOTA 2315 (3 AIGUILLES DATE)

RÉGLAGE DE L'HEURE



666035/036

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la 2^e position.
 2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et minutes.
 3. Lorsque la couronne est repoussée à sa position normale, l'aiguille des secondes reprend sa course.
- * Si le réglage de la date est réalisé entre 21h et 1h approximativement, la date risque de ne pas basculer au jour suivant.
3. Une fois la date réglée, repoussez la couronne dans sa position normale.

AFFICHAGE ET FONCTION DES POUSSOIRS

