



montres

PATROUILLE DE FRANCE

ATHOS 4 - MIYOTA 2415 (3 AIGUILLES DATE)



A4-100C-668155
A4-100C-668156

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la 2^{de} position
2. Tournez la couronne pour mettre en place à l'heure souhaitée l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes
3. Lorsque la couronne est repoussée à sa position normale, l'aiguille des secondes reprend sa course.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la 1^{ère} position
2. Tournez le disque de date dans le sens horaire pour régler la date.

* Si le réglage de la date est réalisé entre 9:00 PM et 1:AM approximativement, il se peut qu'elle ne passe pas correctement au jour suivant.

3. Une fois la date réglée, repoussez la couronne dans sa position normale.

AFFICHAGE ET FONCTION DES POUSSOIRS

