



montres

PATROUILLE DE FRANCE

ATHOS 3 - MIYOTA 6P88 MULTIFONCTIONS

RÉGLAGE DE L'HEURE

Fonctionnalités : modèle analogique multifonctions quartz avec jour, moi et compteur 24h

Après avoir réglé le jour, réglez les aiguilles des heures (et 24 heures) et des minutes.

1. Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler l'heure.

2. Pour garantir un réglage correct de l'heure, tournez d'abord l'aiguille des minutes avec 5 minutes d'avance par rapport à l'heure désirée, puis revenez (dans le sens anti-horaire) à l'heure désirée.

3. Après avoir réglé l'heure, utilisez un signal horaire pour synchroniser parfaitement la montre puis enfoncez la couronne jusqu'à sa position normale pour lancer la trotteuse.

* Assurez-vous d'avoir correctement réglé le statut AM/PM avant de régler l'heure. Lorsque le jour change, la montre passe au statut AM (anté méridien). Le jour change entre 0:00 am et 5:30 am approximativement. Vérifiez le statut AM/PM à l'aide l'aiguille du compteur 24 heures.



A3-100IG-668036


RÉGLAGE DU MOIS (OPÉRATION RAPIDE)

À chaque fois que le poussoir de réglage du mois est actionné, la roue de mois avance d'un mois. Assurez-vous de pousser correctement le bouton lorsque vous effectuez le changement de mois.

NOTICE D'UTILISATION

- Affichage, couronne et poussoir,
- Mode opératoire
- Réglage du jour et de l'heure (heure, 24 heures, minutes, secondes)
- Réglage du mois (opération rapide)

A. AFFICHAGE COURONNE ET POUSSOIR



B. MODE OPÉRATEUR

1. Réglage du jour

Réglage de l'heure (heure, 24 heures, minutes et secondes).

2. Réglage du mois

C. RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE (heure, 24 heures, minutes et secondes)

L'heure, les 24 heures, les minutes et les secondes sont réglés par la même opération

Procédure de réglage :



C1. RÉGLAGE DU JOUR

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la position 1^{er} clic pour arrêter la trotteuse sur le 0 (à 12 heures)

2. Tournez les aiguilles des heures et des minutes dans le sens horaire pour régler le jour

3. Pour effectuer le passage de jour, vous devez faire tourner l'aiguille des heures de 24 heures par jour.

* Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, la date risque de ne pas basculer. Ne réglez pas le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire

